

1. 三角台及避震器都依照扭力值安裝上車，並將輪軸鎖至扭力值。

2. 輪軸止付螺絲鎖緊前，必須將中柱放下，並用力下壓前避震5-6次後，再將輪軸止付螺絲鎖緊至扭力值。

★ 此項非常重要請務必執行

3. 鎖上卡座及卡鉗，並妥善固定煞車油管與馬錶線。

使用低強度螺絲固定劑

26 Nm (260 kgf-cm)

使用低強度螺絲固定劑

11 Nm (110 kgf-cm)

選購品

11 Nm (110 kgf-cm)

使用低強度螺絲固定劑

使用低強度螺絲固定劑

26 Nm (260 kgf-cm)

50 Nm (500 kgf-cm)

潤滑油脂

Jet SL 輪心大端側
需安裝此6mm套管

使用低強度螺絲固定劑

49 Nm (490 kgf-cm)

使用低強度螺絲固定劑

26 Nm (260 kgf-cm)

四代、SMAX、FORCE、KRV、MMBCU土除支架鎖點邊緣需修除

※ KRV需更換MMBCU規格土除

套管	卡鉗側	輪心大端
KRV	黑 16mm	銀 18.4mm
MMBCU	鐵灰 18.1mm	鐵灰 38.6mm