

1. 三角台及避震器都依照扭力值安裝上車，  
並將輪軸鎖至扭力值。

2. 輪軸止付螺絲鎖緊前，必須將中柱放下，  
並用力下壓前避震5-6次後，再將輪軸止  
付螺絲鎖緊至扭力值。

★ 此項非常重要請務必執行

3. 鎖上卡座及卡鉗，並妥善固定煞車油管與  
馬錶線。

