

前後共用控制棒，聯接 " 前後主機連接線 "，利用後避震ECU連接線孔接到前主機的 control 棒連接線孔，即可使用同一支控制棒控制前、後避震器。

連線ECU需加購ECU連接線，接上ECU連線孔即可連線。

