



UT33

SPORT FORKS
正立式前避震器使用說明書




正立式前避系列



伸側與預載旋鈕：


伸側旋鈕為上蓋中央的5號內六角
調整避震器伸長時的油壓，逆時鐘轉到底為第0格。
順時鐘旋轉為增加油壓，反之則減弱油壓。



當避震器在伸張行程時，若是覺得避震器伸長太快或是覺得搖晃太大，可以試著將旋鈕順時針旋轉將伸側阻尼調強，直到覺得避震器伸長的太慢或是騎起來有點顛簸時，再將旋鈕逆時針旋轉1-2格調弱阻尼直到舒適度足夠即可。

預載調整：


預載旋鈕為13號外六角
調整彈簧預載是非常重要的！
太強或太弱的設定都會影響到騎乘的舒適度。



1. 避震器安裝上車後，請將O環推至最頂端，輕輕的坐上車之後，輕輕的下車並小心架起中柱。
2. 觀察O環位置約距離土封20mm~25mm左右即可。

壓側旋鈕 COMPRESSION:

調整避震器壓縮時的油壓，逆時鐘轉到底為第0格。
順時鐘旋轉為增加油壓，反之則減弱油壓。



當避震器在壓縮行程時，若是覺得避震器壓縮太快或太軟，可以試著將旋鈕順時鐘旋轉，將壓側阻尼調強，直到覺得避震器在壓縮時，有點太硬或是騎起來有點顛簸時，再將旋鈕逆時鐘旋轉2-3格放弱阻尼直到舒適度足夠即可。

伸壓側調整參考

數據參考：工程師180 cm / 82 kg

對應原廠車規格：
伸側15-16段 / 壓側4-6段

對應X2-HL(315mm)規格：
彈簧預載規格 55-65LB 預載25±5mm
壓側高速0-1/4圈 / 低速6段
伸側高速0圈 / 低速8段

清潔與保養：

先以清水沖掉表面的泥沙、塵土，再使用軟布或軟毛刷輕輕的擦拭清潔避震器外觀，最後再塗抹上一點油脂潤滑內管即可。

警告：請勿使用溶劑及高壓清洗機清洗避震器，溶劑及高壓水柱可能會損壞油封造成漏油。

補充說明：

鯊魚工廠所設計生產的避震器產品，不論是彈簧或是其內部的阻尼設定，都是經過長時間針對不同車種做獨立的實驗與嚴格的測試。因此，若是您有加裝"避震器加高或降低座"或相關產品，這可能會嚴重影響到避震器的性能與表現。

金色內管的氮化鈦鍍層會隨著使用時間自然磨耗，故鍍層不提供保固。

WT33

SPORT FORKS 正立式前避震器安裝說明書




1. 三角台及避震器都依照扭力值安裝上車，並將輪軸鎖至扭力值。

2. 輪軸止付螺絲鎖緊前，必須將中柱放下，並用力下壓前避震5-6次後，再將輪軸止付螺絲鎖緊至扭力值。


★此項非常重要請務必執行

3. 鎖上卡座及卡鉗，並妥善固定煞車油管與馬錶線。




霍爾感應器固定座背面有刻畫標示，安裝時請務必依照圖示正確安裝，以免ABS無法正常作動。

霍爾感應器安裝說明




輪芯套筒安裝說明

套筒缺口請和下座缺口對齊



套管說明

車種	卡鉗側	輪心大端
12芯對應原廠框	銀色 28.0mm	銀色 28.0mm
20芯對應鯊框	銀色 22.5mm	銀色 22.5mm



12芯/20芯皆相同
安裝軸心請使用防卡劑

12芯規格對應原廠框需搭配”改12mm輪芯套件”

